



- 01 Block de cilindros
- 02 Cigüeñal
- 03 Cojinetes de bancada y empuje
- 04 Cáster
- 05 Junta del cárter
- 06 Conexión de succión de aceite
- 07 Placa de refuerzo del block
- 08 Cubierta de engranes superior
- 09 Retén de aceite
- 10 Cubierta de engranes inferior
- 11 Carcasa de engranes
- 12 Junta de la carcasa de engranes
- 13 Engranés locos
- 14 Bomba de aceite lubricante
- 15 Compresor de aire
- 16 ECM (Módulo de control electrónico)
- 17 Módulo del sistema de combustible integrado
- 18 Bomba de cebado de combustible
- 19 Actuadores de combustible
- 20 Válvula de corte de combustible
- 21 Camisa de cilindro
- 22 Pistón y anillos
- 23 Biela
- 24 Cojinetes de biela
- 25 Enfriador de aceite
- 26 Termostato de refrigerante
- 27 Bomba de refrigerante
- 28 Múltiple de escape
- 29 Enfriador EGR
- 30 Turbocargador
- 31 Soporte de la válvula EGR
- 32 Válvula EGR
- 33 Conexión de transferencia de agua
- 34 Conexión de aire de admisión
- 35 Venturi de la válvula EGR
- 36 Válvulas de cabeza de cilindro
- 37 Junta de la cabeza de cilindros
- 38 Árboles de levas
- 39 Cabeza de cilindros
- 40 Buje del árbol de levas
- 41 Eje de balancines
- 42 Balancín
- 43 Cubierta de válvulas
- 44 Junta de la cubierta de válvulas
- 45 No aplica para México
- 46 No aplica para México
- 47 No aplica para México
- 48 No aplica para México
- 49 Inyector de combustible
- 50 Casquillo del inyector



ISX Engine Parts

